


Hinweis: Der Bemessungsfehlerstrom ist in diesem Schema nicht berücksichtigt – er ist dem Schutzzweck entsprechend zu wählen.



Remarque: Il ne faut pas tenir compte du courant de fuite de mesure indiqué dans ce schéma – il doit être choisi en fonction de l'objectif de protection.